

VERSCHLUSS KOMPAKT

3.31.2500.0



mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Stand 03/2019 - V2 • Alle Angaben sind Richtwerte • Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Lieferbare Varianten:

• -

MADE

IN

GERMANY

EIGENSCHAFTEN

Befestigung Verschluss	4 x Zylinderkopfschraube M6
Befestigung Kloben	4 x Zylinderkopfschraube M5
Temperaturbereich	nur für Pluskühlung
Kloben	± 4 mm seitlich einstellbar
Ausführung	rechts und links montierbar
getestet bis	200.000 Zyklen

MATERIAL & OBERFLÄCHEN

Innenverschluss	Kunststoff, eingefärbt
Außenverschluss	Kunststoff, eingefärbt
Kloben	Kunststoff, eingefärbt
Konformität der Werkstoffe	alle eingesetzten Materialien sind RoHS und REACH konform

MONTAGEANLEITUNG

3.31.2500.0

MONTAGE

- 01 Vierkantstift (Pos.2) in den Innenverschluss (Pos.1) stecken.
- 02 Innenverschluss (Pos.1) an der Türinnenseite anlegen.
- 03 Außenverschluss (Pos.3) über den Vierkantstift (Pos.2) stecken.
- 04 Außenverschluss (Pos.3) an der Türaußenseite anlegen.
- 05 Scheibe (Pos.4) mit Zylinderschraube M6 (Pos.5) durch Innenverschluss (Pos.1) führen und mit Außenverschluss (Pos.3) verschrauben.
- 06 Kloben (Pos.8) mit der Rastplatte (Pos.7) mit Hilfe des Innenverschlusses (Pos.1) unter Berücksichtigung der Maßskizze (Seite 3) positionieren.
- 07 Mit vier Zylinderschrauben M5 befestigen. (Zur Einstellung des Türanpressdrucks Kloben (Pos.8) bei Bedarf in der Horizontalen justieren)
- 08 Stopfen (Pos.6) in Schraubenöffnungen des Innenverschlusses (Pos.1) stecken.

SICHERHEITSHINWEIS

Bei Schließversuchen und Tests der Notöffnungsfunktion bei eingebauter Tür, muss sich aus Sicherheitsgründen eine zweite Person auf der Außenseite der zu prüfenden Tür befinden.



